








1 Su montaje requiere de un orificio de 86 mm (3 - 3/8") de diámetro.




2 Coloca el modelo dentro el orificio.



3 Coloca la tuerca por debajo del multicontacto. Procede a girarla al contrario de las manecillas del reloj de tal forma en la que quede completamente asegurado y ajustado a la superficie.




4 Fija el modelo por la parte inferior con las pijas ya incluidas en la caja




5 Y listo!, ya tienes tu multicontacto fijo al mueble y listo para su uso.

CONTENIDO:



Multicontacto
SPLIT G- CARGA
(2AC, 2USB-A
CARGA)



Tuerca
aseguradora



4 pijas #6 x 1/2"